

UM PRODUTO

imprimax
AUTO-ADESIVOS



Décor *max*

Revestimentos em PVC Auto-Adesivo

MANUAL DE APLICAÇÃO - LINHA DECORATIVA



PASSO-A-PASSO DE APLICAÇÃO


Dicas Importantes: No caso de uma aplicação em parede, certifique-se anteriormente se a mesma se encontra sem rachaduras, pontos de bolor, umidade ou áreas com pintura descascada, e inicie sempre a aplicação das tiras de trás para frente em relação à entrada principal (conforme **Ilustração 01**).

Limpe a superfície com um pano limpo e seco (**A01**), deixando a parede (ou superfície à ser aplicada) livre de impurezas. Posicione o adesivo na parede (**A02**), destacando o liner/papel protetor da película (**A03**) e aplique, começando pela parte superior (**A04**). Com o uso de uma espátula de feltro ou pano seco, aplique o adesivo do centro para as extremidades (**A05**). Para fazer o encaixe das peças, sobreponha cada tira seguindo a estampa 'casando a imagem' ou, no caso de estampa lisa, a sobreposição mínima de 5mm (**A06** à **A08**). Aplique desconsiderando áreas de portas (**A09**) e tomadas, fazendo posteriormente o acabamento (**A10**) com estilete. Após acabar o refilê dos excessos, conferir o acabamento e abaixar os cantos com a espátula ou pano (**A11**), finalizando o serviço (**A12**).



Ilustração 01

Ordem das Películas





Antimofó



Não propaga fogo



Antibactéria




Resistente à água



Ecologicamente correta



Instalação rápida e fácil



Décor
max
Revestimentos auto-adesivos

www.DECORMAXMIDIAS.com.br | vendas: (11) 4224.6745 - 4225.1083